

Rozdelenie kmitočtov CRT SS9900

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kanál 1	25,615MHz	26,065MHz	26,515MHz	26,965MHz	27,415MHz	27,865MHz	28,315MHz	28,765MHz	29,215MHz	29,665MHz
Kanál 2	25,625MHz	26,075MHz	26,525MHz	26,975MHz	27,425MHz	27,875MHz	28,325MHz	28,775MHz	29,225MHz	29,675MHz
Kanál 3	25,635MHz	26,085MHz	26,535MHz	26,985MHz	27,435MHz	27,885MHz	28,335MHz	28,785MHz	29,235MHz	29,685MHz
Kanál 4	25,655MHz	26,105MHz	26,555MHz	27,005MHz	27,455MHz	27,905MHz	28,355MHz	28,805MHz	29,255MHz	29,705MHz
Kanál 5	25,665MHz	26,115MHz	26,565MHz	27,015MHz	27,465MHz	27,915MHz	28,365MHz	28,815MHz	29,265MHz	29,715MHz
Kanál 6	25,675MHz	26,125MHz	26,575MHz	27,025MHz	27,475MHz	27,925MHz	28,375MHz	28,825MHz	29,275MHz	29,725MHz
Kanál 7	25,685MHz	26,135MHz	26,585MHz	27,035MHz	27,485MHz	27,935MHz	28,385MHz	28,835MHz	29,285MHz	29,735MHz
Kanál 8	25,705MHz	26,155MHz	26,605MHz	27,055MHz	27,505MHz	27,955MHz	28,405MHz	28,855MHz	29,305MHz	29,755MHz
Kanál 9	25,715MHz	26,165MHz	26,615MHz	27,065MHz	27,515MHz	27,965MHz	28,415MHz	28,865MHz	29,315MHz	29,765MHz
Kanál 10	25,725MHz	26,175MHz	26,625MHz	27,075MHz	27,525MHz	27,975MHz	28,425MHz	28,875MHz	29,325MHz	29,775MHz
Kanál 11	25,735MHz	26,185MHz	26,635MHz	27,085MHz	27,535MHz	27,985MHz	28,435MHz	28,885MHz	29,335MHz	29,785MHz
Kanál 12	25,755MHz	26,205MHz	26,655MHz	27,105MHz	27,555MHz	28,005MHz	28,455MHz	28,905MHz	29,355MHz	29,805MHz
Kanál 13	25,765MHz	26,215MHz	26,665MHz	27,115MHz	27,565MHz	28,015MHz	28,465MHz	28,915MHz	29,365MHz	29,815MHz
Kanál 14	25,775MHz	26,225MHz	26,675MHz	27,125MHz	27,575MHz	28,025MHz	28,475MHz	28,925MHz	29,375MHz	29,825MHz
Kanál 15	25,785MHz	26,235MHz	26,685MHz	27,135MHz	27,585MHz	28,035MHz	28,485MHz	28,935MHz	29,385MHz	29,835MHz
Kanál 16	25,805MHz	26,255MHz	26,705MHz	27,155MHz	27,605MHz	28,055MHz	28,505MHz	28,955MHz	29,405MHz	29,855MHz
Kanál 17	25,815MHz	26,265MHz	26,715MHz	27,165MHz	27,615MHz	28,065MHz	28,515MHz	28,965MHz	29,415MHz	29,865MHz
Kanál 18	25,825MHz	26,275MHz	26,725MHz	27,175MHz	27,625MHz	28,075MHz	28,525MHz	28,975MHz	29,425MHz	29,875MHz
Kanál 19	25,835MHz	26,285MHz	26,735MHz	27,185MHz	27,635MHz	28,085MHz	28,535MHz	28,985MHz	29,435MHz	29,885MHz
Kanál 20	25,855MHz	26,305MHz	26,755MHz	27,205MHz	27,655MHz	28,105MHz	28,555MHz	29,005MHz	29,455MHz	29,905MHz
Kanál 21	25,865MHz	26,315MHz	26,765MHz	27,215MHz	27,665MHz	28,115MHz	28,565MHz	29,015MHz	29,465MHz	29,915MHz
Kanál 22	25,875MHz	26,325MHz	26,775MHz	27,225MHz	27,675MHz	28,125MHz	28,575MHz	29,025MHz	29,475MHz	29,925MHz
Kanál 23	25,905MHz	26,355MHz	26,805MHz	27,255MHz	27,705MHz	28,155MHz	28,605MHz	29,055MHz	29,505MHz	29,955MHz
Kanál 24	25,885MHz	26,335MHz	26,785MHz	27,235MHz	27,685MHz	28,135MHz	28,585MHz	29,035MHz	29,485MHz	29,935MHz
Kanál 25	25,895MHz	26,345MHz	26,795MHz	27,245MHz	27,695MHz	28,145MHz	28,595MHz	29,045MHz	29,495MHz	29,945MHz
Kanál 26	25,915MHz	26,365MHz	26,815MHz	27,265MHz	27,715MHz	28,165MHz	28,615MHz	29,065MHz	29,515MHz	29,965MHz
Kanál 27	25,925MHz	26,375MHz	26,825MHz	27,275MHz	27,725MHz	28,175MHz	28,625MHz	29,075MHz	29,525MHz	29,975MHz
Kanál 28	25,935MHz	26,385MHz	26,835MHz	27,285MHz	27,735MHz	28,185MHz	28,635MHz	29,085MHz	29,535MHz	29,985MHz
Kanál 29	25,945MHz	26,395MHz	26,845MHz	27,295MHz	27,745MHz	28,195MHz	28,645MHz	29,095MHz	29,545MHz	29,995MHz
Kanál 30	25,955MHz	26,405MHz	26,855MHz	27,305MHz	27,755MHz	28,205MHz	28,655MHz	29,105MHz	29,555MHz	30,005MHz
Kanál 31	25,965MHz	26,415MHz	26,865MHz	27,315MHz	27,765MHz	28,215MHz	28,665MHz	29,115MHz	29,565MHz	30,015MHz
Kanál 32	25,975MHz	26,425MHz	26,875MHz	27,325MHz	27,775MHz	28,225MHz	28,675MHz	29,125MHz	29,575MHz	30,025MHz
Kanál 33	25,985MHz	26,435MHz	26,885MHz	27,335MHz	27,785MHz	28,235MHz	28,685MHz	29,135MHz	29,585MHz	30,035MHz
Kanál 34	25,995MHz	26,445MHz	26,895MHz	27,345MHz	27,795MHz	28,245MHz	28,695MHz	29,145MHz	29,595MHz	30,045MHz
Kanál 35	26,005MHz	26,455MHz	26,905MHz	27,355MHz	27,805MHz	28,255MHz	28,705MHz	29,155MHz	29,605MHz	30,055MHz
Kanál 36	26,015MHz	26,465MHz	26,915MHz	27,365MHz	27,815MHz	28,265MHz	28,715MHz	29,165MHz	29,615MHz	30,065MHz
Kanál 37	26,025MHz	26,475MHz	26,925MHz	27,375MHz	27,825MHz	28,275MHz	28,725MHz	29,175MHz	29,625MHz	30,075MHz
Kanál 38	26,035MHz	26,485MHz	26,935MHz	27,385MHz	27,835MHz	28,285MHz	28,735MHz	29,185MHz	29,635MHz	30,085MHz
Kanál 39	26,045MHz	26,495MHz	26,945MHz	27,395MHz	27,845MHz	28,295MHz	28,745MHz	29,195MHz	29,645MHz	30,095MHz
Kanál 40	26,055MHz	26,505MHz	26,955MHz	27,405MHz	27,855MHz	28,305MHz	28,755MHz	29,205MHz	29,655MHz	30,105MHz